

CD

ADC	667
ADCOM	767 073
AIWA	967 372 885
AKAI	173 375 684
AUDIO TECHNICA	168
CALIFORNIA AUDIO LABS	273
CAPETRONIC	568
CARVER	268 368 468 184
CASIO	379
CITIZEN	284
CURTIS MATHES	379
DENON	767 968
EMERSON	368 169 269 369 473
FISHER	968 469 573
GENEXXA	268 469 573
GOLDSTAR	673
HARMAN KARDON	669 770
HITACHI	469
INKEL	769
JC PENNEY	670 379
JVC	869 982
KENWOOD	569 969 170
KRELL	374 474 484
KYOCERA	667
LUXMAN	270 370 574 475
LXI	379
MAGNAVOX	268 774 681
MARANTZ	268 470 570 874
MCS	670 379
MGA	770
MISSION	268
MITSUBISHI	770 870
NAD	773 975
NAKAMICHI	970 071 784
NEC	670
NIKKO	168 968 269
NSM	268
ONKYO	171 271 873 782
OPTIMUS	368 468 469 569 371
	471 571 671 076 376 776
PANASONIC	273 974 675 683 887
PHILIPS	268 774 184
PIONEER	469 771 871
	573 676 385 289
PROTON	268
QUASAR	273
RADIO SHACK	468 571 272 676
	280 488 089 289
RCA	767 368 971 973 676
	181 086 988 089 289
REALISTIC	767 368 568 968
	469 570 371 571
ROTEL	268
SAE	268
SAMSUNG	775
SANSUI	268 072 973 075
SANYO	368 172 473 175 875
SCOTT	767 968
SEARS	569 570 379
SHARP	569 570
SHERWOOD	769 570 471 272 587
SHURE	670
SONY	372 880 081 681
SIS	667

SYLVANIA	268
SYMPHONIC	572
TEAC	269 570 571
	572 672 772 287
TECHNICS	273 974 683 887
THETA DIGITAL	774
TOSHIBA	773
VICTOR	869
YAMAHA	168 872 972 074 286
ZENITH	269 674 577 080 686

AUDIO

AIWA	585 885 786 667
APEX	245
BOSE	868
CARVER	348
CITIZEN	284
CRITERION	446
DENON	981 383 886
DELPHI	472
FISHER	083 783
GOLDSTAR	278
HARMAN KARDON	082 483
JVC	680 982 583
KENWOOD	969 482 283
	484 884 588
KOSS	143
MAGNAVOX	281 083
MARANTZ	470 084
MITSUBISHI	389
NAD	773 575 975
NORCENT	392
ONKYO	182 782 882 890
OPTIMUS	368 376 476 576
	776 876 077 980
PANASONIC	780 682 183
	983 987 088 790
PHILIPS	177 083 983 084 184
PIONEER	385 288 388 489 990
RADIO SHACK	272 077 980 282
	188 288 388 488 189 489 589
RCA	373 274 878 779 181
	384 186 288 388 688 788
	888 189 489 589 546 191
REALISTIC	883
SABA	091
SAMSUNG	047
SANYO	172
SCOTT	478
SHARP	768 070 582
SHERWOOD	272 282 487 587
SONY	933 479 579 180 381 481
	581 984 085 185 285 985 592
TEAC	672 382 187 287 387
TECHNICS	780 682 183
TEVION	983 987 088
TEVION	446
VENTURER	176
XM RADIO	472
YAMAHA	781 881 485 685
	785 286 386 486 586
ZENITH	269 674 576 577 178
	278 080 083 380 686 142

CABLE

ABC	747 847 947 048 148 248
ADELPHI	852
ALLEGRO	054 154
AMERICAST	354
ANTRONIX	448 548
ARCHER	448 548 648 748
AT&T	752
BELL SOUTH	354
CABLETENNA	448
CABLEVIEW	462
CENTURY	748
CITIZEN	748
COLOR VOICE	848 948
COMCAST	752
COMTRONICS	049 149
CONTEC	249
DIGITAL MUSIC EXPRESS	053
EASTERN	349
EVERQUEST	049
GARRARD	748
GC ELECTRONICS	278
GEMINI	255 349
GE	556
GENERAL INSTRUMENT (GI)	552
	747 148 752 953 453
HAMLIN	747 649 749 849
HITACHI	043
HYTEK	847
JASCO	748
JERROLD	552 747 148 453
	947 048 653 254

MAGNAVOX	150
MEMOREX	291
MOTOROLA	552 148 952 453
	654 754 254 947 048
MOVIE TIME	847 350
NSC	847 350
OAK	249 847 080
PACE	854
PANASONIC	647 452
PARAGON	250 450
PHILIPS	748 549 150 650 750 850
PHILIPS-MAGNAVOX	152 055
PIONEER	449 252 950 051
PULSAR	250
RADIO SHACK	152 055 154
RCA	647 748 582
REALISTIC	548
REGAL	346
REGENCY	349
REMBRANDT	947
RUNCO	250
SAMSUNG	049 051
SCIENTIFIC ATLANTA	451 351 252
	155 852 248 251
SIGNAL	049
SIGNATURE	947
SILMARX	060
SPRUCER	647
STANDARD	551
STARCOM	747 453
STARGATE	049
STAR SIGHT	352
STAR TRAK	253

TANDY	651
TELEVIEW	049
TEXSCAN	551
TIME WARNER	252
TOCOM	048 751 952 653
TOSHIBA	250
TV86	350
UNIKA	448 548 748
UNITED ARTISTS	847
UNITED CABLE	747
UNIVERSAL	448 548 648
	748 851 054
VIDEOWAY	052
VIEWSTAR	149 150 350 651
VIDEO TECH	052
ZENITH	951 748 250
	753 853 953 154
ZENITH NETWORK	354

SAT/DTV/WebTV

Where codes are shown like this [### #] each one can be used if you have 2 or more of the SAME device.

DVD

AMPLICA	159
BELL EXPRESSVU	067 366
CHANNEL MASTER	359 459 559
CHAPPARAL	657 757
CHEYENNE	757
DRAKE	857 059 360
APEX	240 640 740 840 741 044
	644 245 545 146 347 547
A-TREND	940
AUDIOVOX	291
AXION	291
B & K	491
BLAUPUNKT	644
BOSE	868
BROKSONIC	041
CHANGHONG	741
CINEVISION	142
CLASSIC	741 744
COBY	333
CRITERION	446
CURTIS INTERNATIONAL	292
CYBERHOME	940
CYTRON	246 440
DAEWOO	645 745 046
DENON	641 743
DIGITREX	146
DUAL	346
DURABRAND	546 142
LUXOR	461
MAGNAVOX	259 565 862
MACOM	661
MITSUBISHI	765 864 465 564 664
MOTOROLA	466
NORSTAT	761
PACE	063 163 266
PANSAT	060
PANASONIC	264 260 261
PRIMESTAR	364 665
PHILIPS	259 862 763 564
	664 864 465 765 565
PHILIPS-MAGNAVOX	259 862 565
PIONEER	062

PROSCAN	265 365 666
	966 766 866
RCA	265 566 365 863
	467 966 666 766 866
REALISTIC	358 961
SAMSUNG	061 959 962 263
SHARP	062
SKY NETWORK	063 163 266
"SIERRA I II III"	757
SONY	963 367 567 160
STARCHOICE	665 166 364
STAR SIGHT	964
STAR TRAK	462
SIS	458 658 758
SUPER GUIDE	656
TOSHIBA	765 864 465 564
	664 858 066 164 764
ULTIMATE-TV	966 567
UNIDEN	958 766 964
UNITED	361
VIDEO CIPHER II	059
WEB TV	862 160
ZENITH	363 065 267 165
	161 266 857 059 360

DVD

ADVENT	591
AIWA	043
AKAI	141
AMES	744
APEX	240 640 740 840 741 044
	644 245 545 146 347 547
A-TREND	940
AUDIOVOX	291
AXION	291
B & K	491
BLAUPUNKT	644
BOSE	868
BROKSONIC	041
CHANGHONG	741
CINEVISION	142
CLASSIC	741 744
COBY	333
CRITERION	446
CURTIS INTERNATIONAL	292
CYBERHOME	940
CYTRON	246 440
DAEWOO	645 745 046
DENON	641 743
DIGITREX	146
DUAL	346
DURABRAND	546 142
ELTA	045 145
EMERSON	142 247 447
FISHER	243
FUNAI	247 447
GE	542 644
GOLDSTAR	142
GO-VIDEO	342 244 147 744
GRADIENTE	143
GREENHILL	042
HAAZ	746 846
HARMAN KARDON	344
HITACHI	042 342 543
HITEKER	146

YAMAHA	641 643 691 092
YAMAKAWA	445
ZENITH	142

DVR

Where codes are shown like this [### #] each one can be used if you have 2 or more of the SAME device.

AT&T	938
PANASONIC	938
PHILIPS	[738] [036] [136]
RCA	[542]
REPLAYTV	938
SONIC BLUE	938
SONY	838 367
TiVo	738 838 036 136 367 492
TOSHIBA	492

DVD-Recorders

Where codes are shown like this [### #] each one can be used if you have 2 or more of the SAME device.

GO VIDEO	744
HITACHI	543
MAGNAVOX	[691] [902]
PANASONIC	340
PHILIPS	[691] [092]
PHILIPS-MAGNAVOX	441 442
	943 691 092
PIONEER	941 042 990 391
POLAROID	140
POLK AUDIO	441 442 991
PROLINE	143
PROSCAN	542
RADIO SHACK	546 946 091 191
REOC	746
RCA	542 644 546 946 191
ROTEL	042
SABA	291
SAMSUNG	342 047 147
SAMPO	343
SANSUI	041
SANYO	243
SEARS	041
SEG	444
SHARP	341
SHERWOOD	144
SHINCO	644
SHINSONIC	644
SONY	633 733 833 540 541 592
SYLVANIA	247 447
SYMPHONIC	247 447
TEAC	042
TECHNICS	641
TECHWOOD	944
TEVION	440 246 346 446
	546 646 746 846

Laser Disc

DENON	132
PIONEER	132
PROSCAN	432
RCA	[041]
	[316 327] [316 626] [505 826]
FISHER	041
FUNAI	324
GOLDSTAR	324 435
EMERSON	247
SEARS	041
SANYO	824
SONY	933
ZENITH	824

Home Automation

X10	789
INITIAL	644
INTEGRA	843
JBL	344
JVC	242 443 791
KENWOOD	641 544
KLH	644
KONKA	642 742 842 942
KOSS	143
LASONIC	746
LG	142
LINN	945
LITEON	433
MAGNAVOX	441 442 691
MEMOREX	991 092 247
MICROSOFT	542
MINTEK	644
MITSUBISHI	841
MUSTEK	744
NAD	142 944
NAKAMICHI	844
NESA	644
NORCENT	333 433 533 192 392
ONKYO	843 890
OPTIMUS	042
ORION	041
ORITRON	143

PANASONIC	340 241 641 345 790
PHILIPS	441 442 943 177
PHILIPS	691 991 092 247
PHILIPS-MAGNAVOX	441 442
	943 691 092
PIONEER	941 042 990 391
POLAROID	140
SONY	[633] [733] [833]
YAMAHA	[691] [092]

Combo Devices

For Combo Devices, in many cases a single code operates both parts of the device (e.g. the TV and the VCR). In other cases you need to set up two codes. For example, one for the TV and one for the VCR. Where codes are shown below as [### ###] the first code operates the first part of the device's name, and the second code operates the second part. E.G., for a TV/VCR device, the first code operates the TV and the second code operates the VCR.

Componentes Combinados

Para los componentes combo, en muchos casos un solo código controla ambas piezas del componente (por ej., la TV y el VCR). En otros casos usted necesita instalar dos códigos. Por ejemplo, uno para el televisor y uno para la videocasetera. Donde los códigos se indican abajo como [### ###] el primer código controla la primera parte del componente, y el segundo código controla la segunda parte. Ej., para un componente de TV/VCR, el primer código controla el Televisor y el segundo código controla el VCR.

TV/VCR Combos

Where the code is listed as [### ###] the first is for the TV and the second is for the VCR. Otherwise just the one code operates both the DVD and the VCR.

Unidades Combinadas de TV/VCR
Donde el código aparece como [### ###] el primer código es para el Televisor y el segundo es para el VCR. De otra manera el mismo código controla la TV y el VCR.

ADMIRAL	224
AIWA	324 528
AKAI	027
BROKSONIC	632
	[316 327] [316 626]
FUNAI	247 [447 324]
CURTIS MATHES	437
DAEWOO	[505 826] [415 529]
DURABRAND	[916 126]
ELECTROHOME	027
EMERSON	324 924 027 028
	128 228 632