

## Component code numbers / Números de código de componentes / Números de código dos componentes

Sony Corporation © 2003 Printed in China

3-252-839-21 (1)

### English

#### TV/VCR/COMBO\*

The left row of the table shows the brand, the center row shows the component (TV, VCR or COMBO) and the right row shows the code No.  
\* COMBO stands for the unit combined with TV and VCR.

Analog cable box, Digital cable box, SAT (digital satellite receiver), RECEIVER/AMP (receiver or amplifier), CD (CD player), TAPE (tape deck), MD/DAT (MD/DAT deck), DVR (digital video recorder), and DVD

The left row of the table shows the brand and the right row shows the code No.

#### Mini Hi-Fi Component System

The left row of the table shows the brand, and the right three rows show the code No. for each section of the Mini Hi-Fi Component System.

### Español

#### TV/VCR/COMBO\*

La fila izquierda de la tabla muestra la marca, la central el componente (televisor (TV), videograbadora (VCR) o COMBO), y la derecha el número de código.

\* COMBO significa que la unidad está combinada con un televisor y una videograbadora.

Decodificador analógico, Decodificador digital, SAT (sintonizador de recepción vía satélite digital), RECEIVER/AMP (receptor o amplificador), CD (reproductor de discos compactos), TAPE (deck de cassettes), MD/DAT (deck de minidiscos/deck de cinta audiodigital), DVR (videograbadora digital) y DVD

La fila izquierda de la tabla muestra la marca y la derecha muestra el número de código.

#### Sistema de minicomponentes de alta fidelidad


La fila de la izquierda de la tabla muestra la marca y las tres de la derecha muestran el número de código para cada sección del sistema de minicomponentes de alta fidelidad.

To set a Component Code (see the instruction manual for details)

Para introducir un código de componente (consulte los detalles en el manual de instrucciones)

Para ajustar um código de componente (consulte o manual de instruções quanto aos pormenores)

#### RM-V302:




While pressing the SET button, press the POWER button.

Al mismo tiempo mantiene presionado el botón SET, presione el botón POWER.

Carregando no botão SET, carregue simultaneamente no botão POWER.

#### RM-V402:



While pressing the SET button, press the POWER button.

Al mismo tiempo mantiene presionado el botón SET, presione el botón POWER.

Carregando no botão SET, carregue simultaneamente no botão POWER.

### Português

#### TV/VCR/COMBO\*

Na tabela apresentada, a coluna da esquerda indica a marca, a coluna central indica o componente (televisor (TV), videogravador (VCR) ou COMBO) e a coluna da direita indica o número de código correspondente.

\* COMBO significa o componente combinado com televisor e videogravador.

Caixa de televisão por cabo analógica, Caixa de televisão por cabo digital, SAT (receptor de satélite digital), RECEIVER/AMP (receptor ou amplificador), CD (Leitor de CD), TAPE (deck de cassetes), MD/DAT (Deck de MD/DAT), DVR (gravador de vídeo digital) e DVD

Na tabela apresentada, a coluna esquerda mostra a marca, e a coluna direita mostra o número do código.

#### Sistema de Minicomponentes Hi-Fi

Na tabela, a coluna esquerda indica a marca, e as três colunas à direita indicam o número de código para cada secção do sistema de minicomponentes Hi-Fi.

## TV/VCR/COMBO

Brand	Component	Code No.
Sony	VCR	001
	(VTR1:Betamax)	
	VCR (VTR2:8mm)	002
	VCR (VTR3:VHS)	003
	VCR (VTR4:DV)	004
	VCR (VTR5:DV)	005
	VCR (VTR6:DV)	006
	TV	001
Admiral	VCR	030
	TV	002, 014, 009
Aiwa	VCR	035, 041, 050
Akai	VCR	052, 053, 054
	TV	003
AOC	TV	012
Audinac	TV	034
Audio Dynamic	VCR	017, 040
Bell&Howell	VCR	033, 046
	TV	014, 009, 038
Broksonic	VCR	020, 022, 017
	TV	003, 012, 072
Canon	VCR	012, 011
CCE	VCR	018, 044, 035
	TV	063, 069, 011, 041
Cineral	VCR	044
	TV	035, 034
Citizen	VCR	035
Craig	VCR	018, 035
	TV	022, 034, 020, 021
Croslex	TV	011
Crown	TV	023
Curtis Mathis	VCR	007, 041, 012
	TV	003, 019, 034
Daewoo	VCR	044, 015, 012, 064
	TV	035, 036, 003, 041, 029
	TV/VCR COMBO	TV036&VCR044
Daytron	TV	013
DBX	VCR	017, 039, 040
Dimensia	VCR	007
Emerson	VCR	058, 044, 022, 023, 019, 020, 021, 041
	TV	022, 013, 020, 021, 003, 015, 042, 034
	TV/VCR COMBO	TV021&VCR023, TV021&VCR022, TV020&VCR058
Fisher	VCR	033, 037, 038, 036
	TV	025
Funai	VCR	041
General Electric	VCR	032, 007, 012, 062
	TV	045, 002, 018, 003, 007
	TV/VCR COMBO	TV027&VCR024, TV027&VCR025
GoldStar/LG	VCR	035
	TV	003, 013, 012, 030, 046, 050, 051, 049
	TV/VCR COMBO	TV code&VCR035
GO VIDEO	VCR	051, 042, 043
Gradiente	VCR	061, 047, 041
	TV	064, 065, 028, 006
	TV/VCR COMBO	TV046&VCR035
Hitachi	VCR	011, 007, 008
	TV	031, 013, 003, 032
HQ	VCR	015
Instant Replay	VCR	012, 011
JC Penny	VCR	012, 008, 007, 033, 017, 039, 040
	TV	003, 002, 030, 007
JVC	VCR	017, 047, 048, 049, 039, 040
	TV	028
Kenwood	VCR	017, 039, 035, 040
	TV	033, 013, 003, 034
LXI(Sears)	VCR	041, 035, 008, 036, 037, 033, 038, 052
	TV	002, 003, 011, 025, 019, 012, 052
Magnavox	VCR	013, 011, 012, 010, 063
	TV	011, 012, 013, 003, 043, 047
	TV/VCR COMBO	TV011, 018, 047&VCR012, 013
Marantz	VCR	017, 039, 040
	TV	024

Brand	Component	Code No.
Marta	VCR	035
Memorex	VCR	012, 038
Minolta	VCR	008, 007
Mitsubishi/MGA	VCR	059, 026, 027, 028, 029, 056, 057, 065
	TV	066, 024, 003, 012
Multitech	VCR	028, 041, 024
NEC	VCR	017, 039, 040
	TV	003, 012
Noblex	TV	057, 061, 062
Nokia	VCR	044
Olympic	VCR	012, 011
Optimus	VCR	027
Orion	VCR	055
Panasonic	VCR	060, 009, 010, 011, 012
	TV	067, 018, 016, 007, 049, 074, 076
	TV/VCR COMBO	TV018&VCR011, TV018&VCR012
Pentax	VCR	008, 007
Philco	VCR	044, 020, 011, 012
	TV	068, 035, 031, 011, 013, 003
Philips	VCR	035, 013, 011, 012, 063
	TV	056, 043, 017
Pioneer	VCR	011
	TV	037, 018, 019
Portland	TV	003, 008
Proton	TV	071
Quasar	VCR	011, 012, 009, 010, 006
	TV	018, 007, 048
	TV/VCR COMBO	TV018, 048&VCR012, 009, 010
Radio Shack	TV	002, 012, 024, 023
RCA/PROSCAN	VCR	007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 016
	TV	053, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 044, 045, 046
	TV/VCR COMBO	TV018&VCR011
Realistic	VCR	012, 033, 031, 038, 027, 041
Samsung	VCR	025, 016, 024
	TV	055, 026, 012, 013, 003
	TV/VCR COMBO	TV034, 027&VCR024, 025, 029
Sansui	VCR	017
Sanyo	VCR	046, 044, 035, 033, 038
	TV	054, 023, 025
Scott	VCR	015, 016, 024, 038, 026, 027, 028, 029
	TV	034, 012
SEMP Toshiba	VCR	025
	TV	019
Serie Dorada	TV	058
Sharp	VCR	030, 031
	TV	070, 014, 013, 015
Shintom	VCR	018
Signature 2000	VCR	041, 030
	TV	014, 009
Singer	VCR	018
Sylvania	VCR	013, 011, 012, 041
	TV	011, 012, 003, 073
Symphonic	VCR	041
	TV	023, 039, 040, 034
	TV/VCR COMBO	TV034&VCR041
Tashiro	VCR	035
Tatung	VCR	017, 039, 040
Teac	VCR	017, 039, 041, 040
Technics	VCR	012, 011
Toshiba	VCR	015, 014, 052
	TV	059, 060, 019, 014, 052, 075
Videch	TV	031, 003, 012
Wards	VCR	030, 031, 038, 034, 035
	TV	013, 003, 015, 012
Yamaha	VCR	033, 017, 039, 040
Zenith	VCR	034
	TV	009, 010

Continued on reverse side  
Continúa en el reverso  
Continua no lado reverso

Analog cable box	
Brand	Code No.
Hamlin/Regal	022, 023, 024, 025, 026
Jerrold/G.I.	031, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 022, 032
NET	030
Oak	027, 028, 029
Panasonic	019, 020, 021
Pioneer	014, 015
Scientific Atlanta	009, 010, 011
Tocom	031, 016, 017
Zenith	012, 013

## Digital cable box

Brand	Code No.
Sony	013
Jerrold/G.I.	015
Motorola	015
Panasonic	021
Philips	016
Scientific Atlanta	014

## SAT

Brand		Code No.
DirecTV	Sony	001
	Hitachi	005
	Hughes	004
	RCA/Proscan	002, 007
	Panasonic	003
	Toshiba	006
Star Choice	General Instrument	009
Express Vu	Echo Star	010

## RECEIVER/AMP

Brand	Code No.
Sony	001, 002
Aiwa	022, 023, 040, 079
Denon	010, 024, 027, 028, 036, 037
Fisher	011
Harman/Kardon	035
JVC	019, 020, 047, 070, 078, 098
Kenwood	015, 016, 025, 071, 082, 083
Magnavox	021
Marantz	029, 094, 044
NAD	103, 033
Nakamichi	104, 087, 086
Onkyo	034, 039, 043, 084
Panasonic	008, 077, 099
Philips	017
Pioneer	006, 018, 032, 072, 081, 085, 090
RCA	105, 091, 092, 093
Rotel	067
Sansui	086, 087, 089, 038
Sanyo	011
Sharp	028, 037, 080, 100
Sherwood	012, 013, 031
Teac	088
Technics	007, 026, 045, 073
Toshiba	101
Yamaha	102, 014, 030, 046

## CD

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 099, 100, 101
Aiwa	021, 022, 037, 074
Denon	008, 009, 023, 026
Emerson	091
Fisher	040
GoldStar/LG	098, 007
Harman/Kardon	031
Hitachi	041
JVC	018, 019, 033, 073
Kenwood	014, 015, 024, 034, 065, 077, 078
Magnavox	016, 026
Marantz	071
NAD	029
Nakamichi	044, 082
Onkyo	030, 035, 038, 079
Panasonic	006, 072, 094
Philips	016
Pioneer	004, 017, 028, 066, 076
RCA	080, 081, 088, 089
Sansui	082, 083, 086
Sanyo	010
Sharp	075, 095
Sherwood	011, 012, 039
Technics	005, 025, 032, 067
Yamaha	013, 027, 036

## TAPE

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 003
Aiwa	029, 031, 019, 065
Denon	021, 007, 008
Fisher	009
GoldStar/LG	006
Harman/Kardon	024
JVC	017, 018
Kenwood	026, 013
Marantz	033
NAD	023
Nakamichi	060, 068
Onkyo	027, 028, 030
Panasonic	049
Philips	033, 067
Pioneer	025, 016, 004
RCA	063, 064
Sansui	060, 059
Sanyo	009
Sharp	021, 066
Teac	059, 061
Technics	032, 005, 049
Yamaha	022, 012

## DVR (Digital Video Recorder)

Tivo	
Brand	Code No.
Sony	017, 018, 019
Philips	020

#### Replay

Brand	Code No.
Panasonic	021
Replay	022

## MD/DAT

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 019 (DAT)
Aiwa	012
Akai	018
Denon	003
JVC	005, 008
Kenwood	004, 011, 014
Marantz	007
Onkyo	020 (DAT)
Panasonic	010, 006
Pioneer	016, 020 (DAT)
Sansui	009
Sharp	013
Teac	005
Yamaha	017

## DVD

Brand	Code No.
Sony	001, 023, 024, 025, 030, 031, 032, 040
Aiwa	015
Daewoo	029
Denon	006, 017
Harman/Kardon	018
Hitachi	008
JVC	007, 037
KLH	010
Onkyo	016
Panasonic	002, 006, 027, 028, 034, 035, 036, 042, 045
Philips	012
Pioneer	004, 019, 021, 033
RCA	005
Samsung	014, 041
Sharp	011, 048
Shinco	022
Sylvania	020, 044, 049
Thomson	013
Toshiba	003, 038, 039, 046
Yamaha	006
Zenith	009, 047

## Mini Hi-Fi component system codes Códigos de sistema de minicomponentes de alta fidelidad Códigos de sistema de minicomponentes Hi-Fi

Brand	Code No.			
	RECEIVER/AMP	CD	TAPE	MD
Sony	001	001	001	001
	002	001	001	001
	003	002	002	
	003	002	003	
Admiral	095	085		
Aiwa	022	021		
	023	022	019	
	040	037	029	
	079	074	054	012
Akai	074	068	050	
Crown	062	059		
Daewoo	005	003		
Denon	010	008	007	
	028	009	021	
	028	009	008	
	024	023	020	
	037	009	021	003

Brand	Code No.			
	RECEIVER/AMP	CD	TAPE	MD
Garrard	058	054		
GoldStar/LG	009	007	006	
Harman/Kardon	035	090		
Jensen	061	084	024	
JVC	019	018	017	005
	020	019	018	
	070	018	044	
	019	018	044	005
	078	073	053	008
Kenwood	015	014	013	
	016	015	014	
	025	034	026	
	025	024		
	071	065	047	014
	071	065	013	014
	082	077	056	011
	083	078	057	014
Marantz	017	016	015	
	029	039	015	
	094	016	035	
Mclntosh	097	090		
Onkyo	034	035	027	
	034	030	027	
	084	079	058	015
Panasonic	008	006		
	008	005	049	
	077	072	052	010
	009	094		
Philips	017	016	015	
Pioneer	006	004	004	
	090	028	025	
	018	017	016	
	006	017	004	
	018	017	004	
	072	066	048	
	081	076	055	016
RCA	091	080	062	
SABA	041	042		
Samsung	042	043		
Sansui	087	083	059	
Sanyo	011	010	009	
Schneider	069	064	045	
Sharp	037	009	021	003
	016	015		
	028	009	021	
	028	009	008	
	080	075		013
	100	095		
Sherwood	012	011	010	
	013	012	011	
Sounde-sign	096	087		
T+A	063	060	042	
Teac	055	050	047	
	088		059	
Technics	007	005	005	
	008	005	049	
	045	025	032	
	026	032	005	
	073	067	049	
Toshiba	101	096		
Yamaha	014	013	012	
	030	027	012	
	030	027	022	
	030	027	046	